

Abgaswäscher NW 300 / 450



Charakteristik:

- Abgaswäscher NW 300 mit Kolonnensumpf NW 450
 - RASCHIG-Füllkörper aus Borosilikatglas 3.3
 - Verteiler und Auflageroste aus Borosilikatglas 3.3
 - gute Reinigbarkeit
- PTFE-Demister zur Vermeidung von Tropfenmitriß
- Füllkörperfänger, korrosionsfest
- Herstellung von spezifizierter Säure durch gezielte Absorption mit VE-Wasser
- Optional Umpumpbetrieb zur Verringerung des VE-Wasserverbrauchs
- Spezifizierte Temperaturregelung
- TA-Luft-konforme Abreicherung des Prozeßabgases
- Verrohrung und Messtechnik incl. Anbindung an bestehende Vorlage- und Sammel tanks
- Prozesssteuerung
- Richtlinien
 - Druckgeräterichtlinie 97/23 EG
 - FDA-Materialzertifikate
 - TA-Luft konforme Verbindungen und Armaturen