
Zyklon als Gas-Flüssig-Abscheider



Charakteristik:

- Zum Abscheiden von Flüssigkeiten innerhalb eines Gasstroms
- Tangentiale Gaseinleitung zur Nutzung der Fliehkraft zur Tropfenabscheidung
- Einsetzbar als
 - Tropfenabscheider aus Gasen / Dämpfen sowie
 - zur Staubabscheidung aus Gasen.
- Ausführung in verschiedenen Nennweiten möglich, abhängig von der Gasbelastung
- Korrosionsfeste Ausführung mit Borosilikatglas 3.3 und PTFE produktberührend
- Optional mit zusätzlichem Demister
- Richtlinien:
 - Druckgeräterichtlinie 97/23 EG
 - ATEX-Richtlinie
 - TA-Luft Zertifikat