

---

## Senkrechte Abscheider 0,5 – 10 l

---



### Charakteristik:

- Abscheider 0,5 l – 10 l aus Borosilikatglas 3.3 / PTFE
  - stehende Ausführung mit geringem Hold-Up, speziell für Destillaufsätze mit kleineren Destillatmengenströmen
  - mit Trennphaseneinstellung über Syphon der beiden Phasen
  - mit Entleerungsstutzen
  - mit Zulaufstutzen und integrierter Entlüftung
  - einfache Umkehrung der Phasen in den ablaufenden Rohrleitungen durch Drehung des Apparats
- Optional elektrisch ableitfähige Beschichtung und Erdung
- Optional Feedverteiler und Einlaufstrecke
- Optional Verrohrung und Armaturen der Abscheider
- Optional Gestell und Halterungen für Apparate und Rohrleitungen
- Richtlinien
  - CE Maschinenrichtlinie
  - Druckgeräterichtlinie 97/23 EG
  - ATEX-Richtlinie
  - TA-Luft konforme Verbindungen und Armaturen